



Shadow MULTIMEDIA

Manual Usuario Pantalla Multimedia SM116ANDDVD



Elementos suministrados:

- 1 - Pantalla 11,6" Android
- 2 - Soporte reposacabezas
- 3 - Soporte pantalla
- 4 - Anillos de ajuste
- 5 - Cargador



Gracias por comprar nuestros productos de la gama Shadow Multimedia.
Por favor lea este manual antes de utilizar la pantalla Multimedia Android.

PRECAUCIONES:

1. Por favor, no exponga la pantalla a ambientes húmedos, polvorientos, vapor, luz solar u otro ambiente severo relacionado.
2. Utilice un paño suave para limpiar la unidad y no use agua, jabón ni ningún otro limpiador químico.
3. Coloque la unidad lejos de lugares calientes o fríos. Temperatura de almacenamiento: entre -25° y 75° y temp de funcionamiento -15° y 65° .
4. Por favor, no deje caer ni golpee la unidad.
5. Por favor, no intente reparar la unidad usted mismo, ya que la unidad contiene componentes electrónicos de precisión. Un usuario no profesional puede dañar la unidad. Si hay algún problema, por favor desconecte la alimentación, deje de usar la unidad y consulte a su vendedor.


Operaciones básicas:

Encendido: Pulsamos el botón "Power" situado en el lateral izquierdo durante 2 seg. Tiempo de encendido del sistema es de 30 segundos.

Apagado: Si mantenemos pulsado el botón "Power" durante 2 seg. nos aparece en la pantalla el menú de apagado o reinicio. Pulsamos en apagar, y el dispositivo se apaga automáticamente.



Apagar pantalla (reposo): Haciendo click en el botón "Power" encendemos o apagamos la pantalla.

1. **Explorador de archivos:** Buscamos el archivo que a abrir, desde la memoria, DVD, USB o MicroSD.
2. **Video:** Seleccionamos el archivo de video que queremos reproducir.
3. **Música:** Seleccionamos el archivo de audio a reproducir.
4. **Apps:** Nos lleva a la pantalla de inicio de Android, donde podemos ver las aplicaciones que tenemos instaladas.
5. **Internet:** Si hacemos click nos abre el navegador web.
6. **Smart Link:** Seguimos las instrucciones para duplicar la pantalla de nuestro teléfono móvil.
7. **Imágenes:** Seleccionamos las fotos que queremos abrir.
8. **Setup:** Entramos en la configuración del dispositivo.



Otras funciones:

Emisor FM: Pulsa el dial de la radio por la que quieres que se emita el sonido de nuestra pantalla multimedia y pulsamos el botón de On-Off. Sintonizamos en el mismo dial la radio del vehículo para escuchar a través de los altavoces del coche.




Salida HDMI: El dispositivo dispone de salida HDMI para conectar otra pantalla, TV, etc. y poder reproducir a través de la pantalla.


Duplicado de pantalla: Podemos establecer una pantalla como "Master" o principal, y otra "Esclava" o secundaria, duplicando lo que se reproduce en la pantalla principal.

Para ello, entramos en el menú del dispositivo en: Ajustes / Pantalla /Enviar pantalla.

- En la pantalla esclava, activamos la opción "detectable por otros".
- En la pantalla Master, seleccionamos la pantalla esclava que nos aparece en la lista de dispositivos, y aceptamos la conexión en la pantalla esclava.



Instalación del soporte en el reposacabezas:



1. Retiramos el reposacabezas y elegimos el adaptador adecuado según el diámetro.
2. Insertamos las fijaciones en los adaptadores y los dejamos con la parte plana hacia el interior del cabezal.
3. Colocamos la caja del soporte con el pulsador de liberación hacia arriba, en el medio e insertamos las piezas de fijación.

Instalación de la pantalla en el soporte:



1. Insertamos en la parte posterior de la pantalla el soporte giratorio pulsando el botón de liberación.



2. Introducimos en el soporte del reposacabezas la pantalla y giramos para adaptar la pantalla a la altura adecuada.

Características:

Sistema operativo: Android 6.0

Procesador: ARM7 Quad 1,3Ghz

GPU: Mali 400Mp2

Memoria RAM/ROM: 1 DDR3 8Gb

Capacidad memoria externa: 32 Gb

Tamaño pantalla: 11,6"

Resolución: 1366x768

Contraste: 400:1

Luminancia: 400cd/cm²

Pantalla Táctil: Capacitiva multi-touch

Batería: 3,7V 4000mAh

- **Wifi:** 2.4G 802.11 b/g/n
- **Smart link:** Miracast / Airplay
- **Audio:** AAC, AC3, ARM ,APE, DTS, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA...
- **Video:** DVD, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV...
- **Imagen:** BMP, GIF, JPG, PNG...
- **Funciones integradas:** Bluetooth, micrófono, transmisor FM, G-Sensor
- **Conexiones Externas:** USB, entrada HDMI, MicroSD, DVD, CD, salida audio jack 3,5.

Shadow *MULTIMEDIA*

www.shadow-stealth.com